

PANIO KVM101P 简易中文操作手册

1. 此手册需配合光碟片内之英文说明书档使用(PDF档)。
2. 请参照说明书P.12 图2-2连接本产品。
3. 执行光碟片中psetup.exe档即会出现说明书P.16 图之设定画面。
 - a. 按Refresh Devices键，会在Device Type後出现"IP-KVM"字样。
 - b. 按Query Device键，会显示已设定好之状态。
 - c. 输入新的IP值：
IP auto Configuration选择None；并填入IP address / Subnet mask / Gateway。
Super User login 输入super(为出厂预设)。
Super User password 输入pass(为出厂预设)。
New Super User password 输入pass(为出厂预设)。
New password(confirm) 输入pass(为出厂预设)。
 - d. 按Setup Device键，即会跳出设定成功的视窗，此时IP设定即完成。
4. 远端操作者在浏览器内输入已设定完成之IP值即会出现P.24 图画面。(主机需已安装JAVA程式)
Username 输入super(为出厂预设)。
Password 输入pass(为出厂预设)。
5. 进入操控介面视窗P.25 图：请先执行Refresh後再按Click to open键即可进入主机桌面视窗P.26 图：如远近两端滑鼠游标无法对齐，请按Sync键，此时远端游标即可对齐一致。
6. 被控主机视窗需放大请参考P.30 图3-5选择Scaling→Scale to fit。