

PANIO KVM101P 簡易中文操作手冊

1. 此手冊需配合光碟片內之英文說明書檔使用(PDF檔)。
2. 請參照說明書P.12 圖2-2連接本產品。
3. 執行光碟片中psetup.exe檔即會出現說明書P.16 圖之設定畫面。
 - a. 按Refresh Devices鍵，會在Device Type後出現"IP-KVM"字樣。
 - b. 按Query Device鍵，會顯示已設定好之狀態。
 - c. 輸入新的IP值：
IP auto Configuration選擇None；並填入IP address / Subnet mask / Gateway。
Super User login 輸入super(為出廠預設)。
Super User password 輸入pass(為出廠預設)。
New Super User password 輸入pass(為出廠預設)。
New password(confirm) 輸入pass(為出廠預設)。
 - d. 按Setup Device鍵，即會跳出設定成功的視窗，此時IP設定即完成。
4. 遠端操作者在瀏覽器內輸入已設定完成之IP值即會出現P.24 圖畫面。(主機需已安裝JAVA程式)
Username 輸入super(為出廠預設)。
Password 輸入pass(為出廠預設)。
5. 進入操控介面視窗P.25 圖；請先執行Refresh後再按Click to open鍵即可進入主機桌面視窗P.26 圖；如遠近兩端滑鼠游標無法對齊，請按Sync鍵，此時遠端游標即可對齊一致。
6. 被控主機視窗需放大請參考P.30 圖3-5選擇Scaling→Scale to fit。