

PANIO KVM108P / KVM116P 简易中文操作手册

1. 此手册需配合光碟片内之英文说明书档使用(PDF档)。
 2. 请参照说明书P.13 图3.1连接本产品。
 3. 执行光碟片中psetup.exe档即会出现说明书P.17 图4-1之设定画面。
 - a. 按Refresh Devices键，会在Device Type後出现"KVM-IP"字样。
 - b. 按Query Device键，会显示已设定好之状态。
 - c. 输入新的IP值：
IP auto Configuration选择None；并填入IP address / Subnet mask / Gateway。
Super User login 输入super(为出厂预设)。
Super User password 输入pass(为出厂预设)。
New Super User password 输入pass(为出厂预设)。
New password(confirm) 输入pass(为出厂预设)。
 - d. 按Setup Device键，即会跳出设定成功的视窗，此时IP设定即完成。
 4. 远端操作者在浏览器内输入已设定完成之IP值即会出现P.32 图5-3画面。(主机需已安装JAVA程式)
Username 输入super(为出厂预设)。
Password 输入pass(为出厂预设)。
 5. 进入操控介面视窗P.33 图5-4：请先执行Refresh後再按Click to open键即可进入主机桌面视窗P.34 图5-5；如远近两端滑鼠游标无法对齐，请按Sync键，此时远端游标即可对齐一致。
 6. 被控主机视窗需放大请参考P.37 图5-9选择Scaling→Scale to fit。
 7. KVM Switch切换方式请参考P.24 图5-2，按两次Scroll Lock即跳出OSD画面，操控选择切换。
 8. O.S.D画面操作指引请参考P.25 表5.2.3。
 9. O.S.D各项功能操作说明请参考P.26-30。
-