

PANIO KVM108P / KVM116P 簡易中文操作手冊

1. 此手冊需配合光碟片內之英文說明書檔使用(PDF檔)。
 2. 請參照說明書P.13 圖3.1連接本產品。
 3. 執行光碟片中psetup.exe檔即會出現說明書P.17 圖4-1之設定畫面。
 - a. 按Refresh Devices鍵，會在Device Type後出現"KVM-IP"字樣。
 - b. 按Query Device鍵，會顯示已設定好之狀態。
 - c. 輸入新的IP值:
IP auto Configuration選擇None；並填入IP address / Subnet mask / Gateway。
Super User login 輸入super(為出廠預設)。
Super User password 輸入pass(為出廠預設)。
New Super User password 輸入pass(為出廠預設)。
New password(confirm) 輸入pass(為出廠預設)。
 - d. 按Setup Device鍵，即會跳出設定成功的視窗，此時IP設定即完成。
 4. 遠端操作者在瀏覽器內輸入已設定完成之IP值即會出現P.32 圖5-3畫面。(主機需已安裝JAVA程式)
Username 輸入super(為出廠預設)。
Password 輸入pass(為出廠預設)。
 5. 進入操控介面視窗P.33 圖5-4；請先執行Refresh後再按Click to open鍵即可進入主機桌面視窗P.34 圖5-5；如遠近兩端滑鼠游標無法對齊，請按Sync鍵，此時遠端游標即可對齊一致。
 6. 被控主機視窗需放大請參考P.37 圖5-9選擇Scaling→Scale to fit。
 7. KVM Switch切換方式請參考P.24 圖5-2，按兩次Scroll Lock即跳出OSD畫面，操控選擇切換。
 8. O.S.D畫面操作指引請參考P.25 表5.2.3。
 9. O.S.D各項功能操作說明請參考P.26-30。
-