

面板控制說明:

1. 按下數字按鍵 1-9,即可切換 1-9 埠電腦訊號.
[1+] + [0/close] + [1]~[6],即可切換10-16埠電腦訊號
2. 按下 Scan 按鍵即可開啟 / 關閉 自動跳台循環掃描功能.
3. 按下 MIN 可設定 0-59 分鐘,按下 SEC 可設定 0-59 秒,最後按 Set 完成.

遙控器說明:

1. 按下 [0]+1/A 2/B ... 8/H 9/I ,即可切換 1-9 埠電腦訊號.
1/A + { 0~6/F } 即可切換10-16埠電腦訊號.
2. 按下 M 按鍵可開啟 / 關閉 自動訊號偵測功能.
3. 按下 ≡ 按鍵可開啟 / 關閉 蜂鳴聲.

熱鍵切換說明:

1. 依序按下 Scroll Lock + Scroll Lock + 數字(1-16)鍵,即可控制該數字電腦.
2. 依序按下 Scroll Lock + Scroll Lock + F11 鍵,可開啟 / 關閉 蜂鳴聲.
3. 依序按下 Scroll Lock + Scroll Lock + Space 鍵,可開啟 自動跳台循環掃描功能.
4. 依序按下 Scroll Lock + Scroll Lock + Esc 鍵,可關閉 自動跳台循環掃描功能.