

連接示意圖

透過網路線傳輸 4K 60Hz HDMI2.0+USB鍵盤滑鼠訊號100公尺。



連接操作說明:

1. 傳送端 HDMI IN 連接到 PC 主機的 HDMI 輸出端，接收端 HDMI OUT 端連接到顯示設備的 HDMI 端。
2. 用 8 芯網路線將 TX 與 RX 的網路介面連接起來,接上電源。
3. 傳送端可接一台螢幕監視遠端畫面輸出情況。
4. RS232、IR IN/OUT 可根據實際需要選擇連接。
5. RS232 通訊為透傳方式，串列傳輸速率支持 1200-115200bps。注意串口連接時要採用交叉連接方式。
6. TXD 要與外接設備串口的 RXD 相連，RXD 要與外接設備串口的 TXD 相連，GND 與 GND 相連。
7. IR 擴展主要用來遠距離使用紅外遙控器控制周邊設備（30-60KHz）。
8. 使用 IR 擴展時，注意要將 IR 發射頭對準周邊設備所在的位置。
9. TX 端的 IR IN/OUT 分別與 RX 端的 IR OUT/IN 為一組，兩組可以同時獨立進行工作。
10. 使用 Mini USB 線將 TX 端 PC 介面連接到電腦主機。

貼心叮嚀

- 請勿串接網路交換器，以免造成機器受損。
- 建議勿與其他廠牌 KVM 切換器連接，如有此需求請來電告知需求。
- 請使用滿 8 芯網路線材。
- 為維持品質穩定度，請使用原廠認證變壓器。
- 請用原廠合格認證線材連接訊號。