

PANIO HK2801 快速指南

面板控制說明

- 切換輸入埠：按下數字鍵 1-8。
- 自動掃描功能：按「Scan」鍵開啟/關閉自動跳台循環掃描。
- 定時設定：按「MIN」設定分鐘 (0-59) → 按「SEC」設定秒 (0-59) → 按「Set」完成設定。

遙控器功能

- 切換輸入埠：直接按數字鍵 1-8。
- 快捷功能鍵：
 1. M 鍵：開啟/關閉自動訊號偵測。
 2. 三 鍵：開啟/關閉蜂鳴聲。
 3. P 鍵：開啟/關閉自動跳台循環掃描。

熱鍵切換功能

必要條件：鍵盤和滑鼠需連接至標有鍵盤圖示的 USB 埠。

- 切換電腦控制：Scroll Lock + Scroll Lock + 數字鍵 (1-8)，切換至對應編號的電腦。
- 修改熱鍵模式：
 1. 切換至 Ctrl 模式：Scroll Lock + Scroll Lock + F1 + Enter
 2. 復原至 Scroll Lock 模式：右 Ctrl + 右 Ctrl + F1 + Enter
- 其他功能：(熱鍵是 Scroll Lock)
 1. 蜂鳴聲開關：Scroll Lock + Scroll Lock + F11
 2. 自動掃描開關：Scroll Lock + Scroll Lock + Space (開啟) / ESC (關閉)
 3. 調整掃描時間：Scroll Lock + Scroll Lock + + 或 -

RS-232 指令集

通訊參數：波特率 9600 / 數據位 8 / 停止位 1 / 校驗位 無

指令功能	指令格式 (十六進制)	參數說明
切換輸入訊號	AA BB 03 01 NN EE	NN=01-16 (埠號)
控制蜂鳴器	AA BB 03 02 NN EE	NN=00 (靜音) / 01 (開啟)
自動偵測開關	AA BB 03 81 NN EE	NN=00 (關閉) / 01 (開啟)