

## 簡易操作說明

### 面板控制說明:

1. 按下數字按鍵 1-8,即可切換 1-8 埠電腦訊號.
2. 按下 Scan 按鍵即可開啟 / 關閉 自動跳台循環掃描功能.
3. 按下 MIN 可設定 0-59 分鐘,按下 SEC 可設定 0-59 秒,最後按 Set 完成.

### 遙控器說明:

1. 按下 1/A 2/B ... 8/H,即可切換 1-8 埠電腦訊號.
2. 按下 M 按鍵可開啟 / 關閉 自動訊號偵測功能.
3. 按下 ≡ 按鍵可開啟 / 關閉 蜂鳴聲.

### 熱鍵切換說明:

- |                |               |                                |
|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1. 依序按下 Scroll | Lock + Scroll | Lock + 數字(1-8)鍵, 即可控制該數字電腦.    |
| 2. 依序按下 Scroll | Lock + Scroll | Lock + F11 鍵, 可開啟/ 關閉 蜂鳴聲.     |
| 3. 依序按下 Scroll | Lock + Scroll | Lock + Space 鍵, 可開啟自動跳台循環掃描功能. |
| 4. 依序按下 Scroll | Lock + Scroll | Lock + Esc 鍵, 可關閉自動跳台循環掃描功能.   |