

## 簡易操作說明

### 面板控制說明:

1. 按下數字按鍵 1-8 (HK801) 1-16 (HK1601), 即可切換 1-8 / 1-16 埠電腦訊號.
2. 按下 Scan 按鍵即可 **開啟/關閉** 自動跳台循環掃描功能.
3. 按下 MIN 可設定 0-59 分鐘, 按下 SEC 可設定 0-59 秒, 最後按 Set 完成.

### 遙控器說明:

1. 按下 1/A 2/B ... 8/H, 即可切換 1-8 (HK801) 1-16 (HK1601)埠電腦訊號.
2. 按下 M 按鍵可 **開啟/關閉** 自動訊號偵測功能.
3. 按下  按鍵可 **開啟/關閉** 蜂鳴聲.

### 熱鍵切換說明:

1. 依序按下 **Scroll Lock + Scroll Lock + 數字 1-8 (HK801) 1-16 (HK1601)**, 即可控制該數字電腦.
2. 依序按下 **Scroll Lock + Scroll Lock + F1 + Enter**, 即可將熱鍵改為 **右邊 Ctrl** 控制.
3. 依序按下 **Ctrl + Ctrl + F1 + Enter**, 即可將熱鍵改回 **Scroll** 控制.
4. 依序按下 **Scroll Lock + Scroll Lock + F11**, 可 **開啟/關閉** 蜂鳴聲.
5. 依序按下 **Scroll Lock + Scroll Lock + Space**, 可開啟自動跳台循環掃描功能.
6. 依序按下 **Scroll Lock + Scroll Lock + Esc**, 可關閉自動跳台循環掃描功能.