



POWER: 電源開關

AUDIO: 聲音開關

選擇通道: 按下 ATTR++ 後出現 PHY Channel 1 代表第 1 埠,按 VAL++ 選擇不同埠.

鏡像: 選擇 PHY Channel 後, 再按 ATTR++ 後出現 CH Mirror OFF,

再按 VAL++ 選擇 HORIZONTAL 水平鏡像,

再按 VAL++ 選擇 VERTICAL 垂直鏡像,

再按 VAL++ 選擇 CENTRAL 成 180 度翻轉.

如要第 3 台電視要翻轉 180 度操作如下:

按下 ATTR++,再按 2 次 VAL++ 選擇第 3 台電視

按下 ATTR++,再按 3 次 VAL++ 選擇 CENTRAL 成 180 度翻轉.

拼接模式:

- 1X2- 接 1.4 路
- 1X3- 接 1.4.7 路
- 1X4- 接 1.4.7.3 路
- 2X4- 接 1.2.4.5.7.8.3.6 路
- 2X1- 接 1.2 路
- 2X2- 接 1.2.4.5 路
- 2X3- 接 1.2.4.5.7.8 路
- 3X1- 接 1.2.3 路
- 3X2- 接 1.2.3.4.5.6 路
- 4X1- 接 1.2.3.7 路
- 4X2- 接 1.2.3.7.4.5.6.8 路

本機拼接定義:

2X1 3X1 4X1 (一橫)



4X2 3X2 (二橫)



1X2 1X3 1X4 (一直)



2X3 2X4 (二直)

