

# CH1610K 操作說明



## 目錄

一、產品概述	2
1.1 產品特性	2
1.2 產品包裝	2
二、規格參數	2
三、產品外觀	3
四、產品操作	3
4.1、按鍵操作	3
4.2、WEB GUI 控制	4
切換操作	4
場景操作	4
命名操作	4
集中控制操作	5
設置操作	6
韌體升級	7
4.3、中控指令控制	7
五、拼接操作	3

## 一、產品概述

本設備是一款 4K HDMI 快速切拼接矩陣器, 最高輸入輸出解析度支援 4K60Hz 任意 Scaler 輸出。輸入支援類比音頻加嵌, 輸出支援音頻解嵌和分離。拼接支援 4K 輸入輸出與邊框補充功能。採用 B/S 架構 WEB GUI 人機交互介面, PC 端無需安裝軟體即可控制設備; 及支援 RS232 / TCP/IP 網路指令控制以及 IR 紅外遙控器控制。

#### 1.1 產品特性

- 支援最高解析度 3840x2160@60HZ 輸入輸出;
- 支援 HDCP, 訊號源為 HDCP2.2 時自動識別降至 HDCP1.4 (強制除外);
- 支援任意輸入輸出 Scaler 倍線解析度輸出;
- 支援0秒無縫快速切換功能;
- 支援 4K 畫面拼接模式;
- 支援 HDMI 輸入音頻加嵌入;支援 HDMI 輸出音頻解嵌和音頻分離;
- 支援 OLED 狀態顯示和操作回饋;支援 WEB GUI 網頁人機交互控制;
- 支援 EDID 學習和 EDID 內置調用;
- 支援前面板按鍵快速操作;
- 支援 RS232 指令控制;支援 TCP/IP 指令控制;
- 支援工作與待機省電模式;

#### 1.2 產品包裝

1 x CH1610K 1 x 使用說明書 1 x 電源線

### 二、規格參數

8/	解析 定 節 周	輸入最高 UHD(3840x2160)/60Hz 向下相容				
影		輸出 4K@60\1080P\720P\576P\576I\480P\480I				
1家 囙	HDMI 標準	HDMI2.0				
記録	HDCP 標準	支持 HDCP1.4 · HDCP2.2 時自動相容本機				
J//U	顏色位深	8、10 或 12 位				
	顏色空間	YCbCr   RGB				
	EDID	手動或學習				
	輸出格式	НДМІ				
	HDMI 輸入口	16 埠				
	HDMI 輸出口	16 埠				
	按鍵	白色短鍵內燈示按鍵				
控	RS-232	DB9 連接器母端				
制	紅外遙控	面板 IR 接收器				
	網路埠	RJ45 網口 TCP/IP				
呩	電源	AC 110V-240V 50/60HZ 電源輸入				
—	功耗	55 瓦				
血	機箱尺寸	482 X 317 X 134(mm)(長*寬*高)				
川又	淨重	4.5 KG				
	工作溫度	0℃至 50℃				
TEE   177	存儲溫度	-20℃至 60℃				
壞境	環境濕度	20%-90%				



## 產品概觀

實際尺寸 (LxWxH) 482 x 317 x 134mm







## 四、產品操作

#### 4.1、按鍵操作

#### 4.1.1、訊號切換

點到點切換:按輸入按鍵燈點亮→按輸出按鍵燈點亮; 點到所有切換:按輸入按鍵燈點亮→按 UP 鍵全部輸出按鍵燈點亮;按下 DOWN 鍵取消全部輸出.

#### 4.1.2、場景儲存

Web 共可保存 40 個場景, 面板共可保存 8 個場景; 按下 MENU 鍵, 輸入想要保存場景的數字 1-40, 再按 SAVE 鍵就可以保存, 如果需要呼叫場景, 按 RECALL 鍵可以調用.

#### 4.1.3、IP 設定

MENU 內選擇 SETUP, 在 SETUP 輸入更改的 IP 位址, 完成 IP 的設定之後單擊成功, 更改之後要重啟生效.

#### 4.1.4、查看當前狀態

MENU 內選擇 VIEW, 即可查看現在狀態.

#### 4.2、WEB 控制

預設 IP1:192.168.0.80 IP2:192.168.1.80 帳號及密碼: admin

Matrix		管理切换场	<b>県 标签 设置</b>	退出 更多 •
桌插 拳 提款 桌插 拳 电视 一体机电路		2 <sup>20</sup> 电视3 <sup>3</sup>	投影机	切换所有
5 6 6 7 7	8 <sup>8</sup> 电视5 <sup>5</sup> 电视		8	关闭单路
9	9 🕑			——对应
				关闭所有
				场景
	1			
				10
Button 1 Button 2 Button 3	Button 4 Button 5	Button 6 But	ton 7 Butte	n 8
Button 9 Button 10 Button 11	Button 12 Button 13	Button 14 Butt	on 15 Butto	1 16

左邊區域為輸入區域,右邊區域為輸出區域;最右邊有5個快捷按鈕,從上往下分別為切換所有、關閉單路、 一一對應、關閉所有、場景。(所有的輸入輸出端口均可改名,見命名操作說明);最下為多功能按鍵區域, 通過簡單的設置,可以通過串口控制週邊設備,如投影機的開關。

- 如果要將某一路輸入切換到某一路輸出,首先選擇輸入(亮藍色),按下輸出(亮綠色).
   例如:將輸入2切換到輸出4;首先點擊左邊區域的2·再點擊右邊的4即可完成切換。
- 輸入切換到所有的輸出,首先選擇輸入(亮藍色),再按右邊切換所有按鈕(所有輸出亮綠色).
   例如:將輸入1切換到所有輸出,點擊左邊1再按右邊切換所有按鈕即可完成切換.
- 某一路輸入關掉, 首選選擇輸入再按下右邊第二個按鈕關閉單路.
- 所有的輸入輸出——對應, 即輸入1對應輸出1, 輸入2對應輸出2, 點擊——對應按鍵.
- 將所有的輸入輸出全部關閉,則點擊關閉所有按鍵.

#### 場景操作

Matrix

中間區域為 40 個場景,右邊為保存,載入,返回按鍵。(所有的場景名字均可命名,見命名操作)

			管理	切换场景	标签 设置	退出 更多
1:1	2:2	3:3	4:4	5:5		保存
6:6	7:7	8:8	9:9	10:10		载入
11 : 11	12 : 12	13 : 13	14 : 14	15 : 15		
16 : 16	17 : 17	18 : 18	19:19	20:20		返回
21:21	22 : 22	23:23	24 : 24	25:25		
26:26	27 : 27	28:28	29:29	30:30		
31 : 31	32 : 32	33:33	34:34	35:35		
36:36	37:37	38:38	39:39	40:40		
-						

如果要將當前的輸入輸出連接狀態保存在某場景·則先選擇想要保存的場景號(按下1-40)·然後按最右邊的 "保存"即可;

如果要調用已經保存好的某場景·則先選擇想要調用的場景號(按下1-40)·然後按最右邊的"載入"即可; 按下"返回"即可返回切換介面。

**命名操作** 修改輸入輸出以及場景介面:(選擇選單欄的"標籤")

左邊一共有三個區域,最上面是場景名字的命名,中間的是輸入端口的命名,最下麵的是輸出端口的命名。最 右邊一共有四個按鈕,"清空"是清除當前所有的名稱,"默認"是恢復默認值,默認值和數字編號是一樣的, 即輸入1的名字就是1,場景2的名字就是2,"載入"是同步用,按下"載入"可以將矩陣主機裏面保存的 名字調出來,"保存"是將當前更改的名字保存到矩陣主機裏面。

Matrix					管理	切换 场	景 标签	设置	退出	更多
场景										
001:1	002	2	003	3	004	4			★ 清空	
005:5	006	6	007	7	008	8				-
009:9	010	10	011	11	012	12			G默认	
013 : 13	014	14	015	15	016	16			<b>■</b> 載入	
017 : 17	018	18	019	19	020	20			TT in the	
021:21	022	22	023	23	024	24		-	■ 保存	8
025 : 25	026	26	027	27	028	28	- I			
029:29	030	30	031	31	032	32				
33:33	034	34	035	35	036	36				
037 : 37	038	38	039	39	040	40				
输入										
001:1	002	2	003	3	004	4				
005:5	006	6	007	7	008	8				
009 : 9										
输出										
001:1	002	2	003	3	004	4				
005:5	006	6	007	7	008	8				
Second Second										

集中控制操作 集中控制管理介面: (選擇選單欄的"管理")

單擊"管理"選項·能實現多臺矩陣的集中控制。

在同一個區域網中,可同時控制多臺同一網段不同 IP 地址的矩陣,最多可以同時控制 254 臺矩陣。如下圖連入 IP 為 192.168.1.81 和 192.168.1.88 兩臺矩陣,其中 192.168.1.81 矩陣是 40X40 矩陣,192.168.1.88 為 10X10 矩陣。點擊 可搜索可控制的矩陣。支持重命名不同矩陣的名字,如要將 192.168.1.81 網頁介面改為 1,則單擊 192.168.1.81 在空白處 輸入數字 1 再點擊 戰 即可更改。將 192.168.1.88 網頁介面改為 2,則單擊 192.168.1.88 在空白處輸入數字 2 點擊 戰 即 可更改成功,如下介面:

可以點擊上面的 IP 地址進行切換控制。

Matrix						管理切損	场景 标签	设置 退出 更多・
2 192.168,1.88	1 192.168.1	1.81						
1	更	改新窗口	1	要索				
, <b>@</b>	2 2	3	4	1	2 🕗	, O	4	切换所有
5	6	7	8	5 💿	6 6	, 👁	8	关闭前收
9	10 10	11	12	9	10	11	12	大肉半暗
13	14	15	16 16	13	14	15 15	16	——对应
17	18	19	20	17 <b>W</b>	18	19	20	关闭所有
21	22 -	23	24	21 - 25 23	22	23 -	24 28	场景
29 29	30 30	31	32	29 🕗	30 30	31	32 32	
33 🚳	34	35 35	36 36	33 🗐	34	в 🖾	36 65	
37 57	38 38	39 39	40 40	37 1	38 20	39 39	40	

**設置操作** 設置介面:(選擇選單欄的"設置")

單擊 "設置" 可對矩陣系統重啟功能、IP 地址、用戶名、多功能按鈕進行更改設置,如下介面:

設置介面一共有四個區域,最上面的為系統重啟功能,一般在修改矩陣一些配置後需要重啟(如:IP 地址,用 戶名登錄密碼),第二個區域為 IP 地址修改,可以根據現場的實際需求更改 IP 地址,(注意:兩個網路的 IP 地址不能在一個網段),第三個區域為用戶名密碼更改;最後一個區域是多功能按鈕設置區域。

			管理		场景	设置	
系统					×	 	
1000					_		
重启系统							
			关闭	重)			
以太网					×		
IP地址 1	192.168	0.80					
子网掩码1	255.255	255.0					
默认网关 1	192.168	0.1					
IP地址 2	192.168	1.80					
子网摘码 2	255.255	255.0					
默认网关 2	192.168	1.1					
		关闭 默认	、 【载入	保ィ	7		
管理员		关闭 默认	载入	保ィ	Ŧ		
管理员 用户名:ad	min	关闭 默认	载入	保ィ	¥		
管理员 用户名:ad 密码:	min	关闭 默认	载入	保积	×		
管理员 用户名:ad 密码: 密码:	min	关闭     默认       确认	载入	保石	Ŧ		
管理员 用户名: ad 密码:	min	关闭     默认       确认     关闭	载入	保不	Ŧ		
管理员 用户名:ad 密码: 密码:	min	关闭     默认       确认     关闭	《 载 》 〔 〕 〔 〕 〔 〕	保杯	÷ ×		
管理员 用户名:ad 密码: 密码: 多功能按针	min	美術     默认       确认     关键	<ul> <li>载入</li> <li>载入</li> <li>1</li> <li>1<td>保不</td><td>÷ ×</td><td></td><td></td></li></ul>	保不	÷ ×		
管理员 用户名: ad 密码: 密码: 多功能数 01: Button 1	min	关闭 默认 确认 AAAAAAA0102AAAAAF0	↓ 载入	<b>(保</b> 石 (保石 9600	¥ ×		
管理员 用户名:ad 密码: 密码: S功能按键 01: Button 1 02: Button 2	min	美祖     默认       确认     关闭	】	保田 保	¥ ×		
管理员 用户名:ad 密码: 密码: 图 3 切前間统 01: Button 1 02: Button 1 02: Button 2 03: Button 3	min	<ul> <li>美祖 (1)</li> <li>論认</li> <li>关闭</li> <li>关闭</li> <li>关闭</li> </ul>		保和 保和 (保和 99600 99600	¥ ×		
管理员 用户名:ad 密码: 密码: 图 密码: 图 3 8 01: Button 1 02: Button 2 03: Button 3 04: Button 4	min	<ul> <li>美祖 (駅3)</li> <li>确认</li> <li>关抗</li> </ul>	3 我入 3 我入 9 1 € 2 9 1 € 2	保和 9600 9600 9600 9600	¥ ×		

1、單擊最上面區域的 10 即可重啟矩陣。

2、第二的以太網區域可對設備的 IP 地址進行設置更改,其中 ➡ 為恢復出廠設置, ➡ 為重命名, ∰ 為保存 設置,在對 IP 地址更改完之後先點擊 ∰ 保存設置,再點擊最上面區域的 ■ 重啟矩陣,等系統重啟之後生效, 否則會修改失敗!

3、第三的管理員區域可對用戶名及密碼的更改,更改完按 🔤 鍵即可保存。

4、最後一個區域是多功能按鈕設置區域·在此區域可進行多功能按鈕設置快捷按鍵·設置好後保存·重啟系統· 回到切換介面·按下麵的按鈕就能控制週邊設備。(注:矩陣串口沒接週邊設備時·它是場景調用快捷按鈕)

**例如:**矩陣的串口1連到某投影機的串口,要設置為控制投影機的開和關則在左邊把 "Button1" 改成 "投影機-開", "Button2" 改成 "投影機-關", 中間寫投影機的開關機串口代碼指令, 右邊選擇1, 方框內填寫 投影機的串列傳輸速率。如下圖所示:

018-09-01 10:39 018-09-01 10:39 018-09-01 10:39 018-09-01 10:39	:48 > send 1,1920( :48 > load 2 :49 > send 1,1920( :49 > load 1	0,be ef 04 07 00 f0 0,be ef 02 06 00 al	29 01 20 00 cc cc o ca 92 00 00 00 0	0 00			
投影机一开	投影机关	Button 3	Button 4	Button 5	Button 6	Button 7	Button 8
Button 9	Button 10	Button 11	Button 12	Button 13	Button 14	Button 15	Button 16
多功能按钮	l De	ef 02 06 00 a	b ca 92 00 00	<b>De di</b> = 1 = 2	19200	×	
投影机-关		ef 04 07 00 f0	29 01 20 00	ecc • 1 • 2	19200		
A: Mutter 4	/			e 102	9000		
5- Potton 5	51 EVI A		A	e 102			
	外国设备	们由门语。	Ž.		0600		
7: Button 7		1.10	2/2主的月			2 51.0	
0: Dutter 0		山和	2代衣的是哪	矩阵的甲位 一个鬼 <b>口</b> 就		2,20日	
De. Button 8		内坝	写外围设	备的串口波	特率。	1 2 2 1 1	
J9: Button 9				@102	9600		
10: Button 10				@1@2	9600		
11: Button 11				@ 1 @ 2	9600		
12: Button 12				€102	9600		
				●1⊝2	9600		
13: Button 13				● 1 ◎ 2	9600		
13: Button 13 14: Button 14				@102	9600		
13: Button 13 14: Button 14 15: Button 15				0102			

**升級操作**升級介面:(選擇選單欄的"更多")

●單擊<sup>......</sup>會出現以下介面:

●單擊"升級"可實現對軟體的燒錄和升級(單擊<sup>2000</sup>選擇檔·再點擊<sup>21882</sup>能實現對設備進行軟體的升級)

### 4.3 中控命令操作

RS232 通信協議及中控指令代碼說明: 採用直連線(也可通過 USB-RS232 轉換線直接插入矩陣串口進行控制) 通信協議:(串列傳輸速率 115200,數據位 8,停止位 1,校驗位 無)

類 型	控制指令	說明	功能描述
		Y=1,2,3,4	將 Y 路的輸入切換到所有路輸出;
			例:"1ALL."表示將第一路輸入切換到所有路輸出。
	All1.		設置為所有通道——對應·如:1->1·2->2·3->3
	VX7	Y=1,2,3,4	將 Y 路輸入切換到第 Z 路輸出;
	172.	Z=1,2,3,4	例:"1X2."表示將第一路輸入切換到第二路輸出。
		Y=1,2,3,4	將 Y 路輸入切換到第 Z · Q · W 路輸出;
		Z=1,2,3,4	例: "1X2&3&4."表示將第一路輸入切換到第 2,3,4 路輸出。
	TAZQQQW.	Q=1,2,3,4	
操		W=1,2,3,4	
作	SaveV	Y=1,2,3,4	保存當前狀態到第 Y 存儲單元;
指	54761.		例: "Save2."表示保存當前場景(狀態)到第2儲存單元。
令	PocallV	Y=1,2,3,4	調用第 Y 存儲單元的輸入輸出切換狀態;
	Recall.		例:"Recall2."表示調用第2儲存單元的輸入輸出切換狀態(場景)。
	BeepON.		開啟蜂鳴器
	BeepOFF.		關閉蜂鳴器
		Y=1,2,3,4	查詢輸入通道相應的輸出;
	Y?.		"1?."表示查詢輸入1(改為2表示查詢輸入2)會返加1x1&2&3.
			x 的後面表示對應的輸出通道·有多少個都會有&符號相連);

備註:

- Y·Z 為輸入輸出路數·根據所控矩陣而定·如所控矩陣為9進9出矩陣·則它們的有效範圍為1-9·如超出範圍·則 當做命令輸入錯誤處理;
- 每條指令最後面的英文小數點"."是結尾符不能漏。
- Y 路輸入切換到 Z 路輸出之間的 "X" 可以是大小寫英文字母 "X" 。
- 指令字母不分大小寫。
- 切換成功將會返回 OK., 切換失敗會返回 ERR.。

## 五、拼接操作

點擊 切換, 圖最下方出現 X-代表上下幾行 Y-代表左右幾列.可建立多個拼接牆 (不能超過輸出總數)

Matrix			管理 切换 场景	标签 设置 選出 更多 •
	2 3 4	0,0	2 3 3	
5	6 <b>7</b> 8	5 5	6 6 7 7	8 1 1 2 2 3 3
9 9		9		2
				1 1 2 2 3 3
x: 2 y: 3 添加 田	1 1 1			
×) ×)	×			
$\otimes$ $\otimes$	8			

再選擇欲輸入埠號碼,再依次拖曳輸出埠號碼至格子內



可刪除建立不同電視牆, 由左至右排序是 1.2.3..., 例如填寫 2 按下刪除, 排列第 2 位置拼接設定即可刪除.