用户手册

PANIO CQ7100

HDMI+DP+VGA 簡報切換器 多種分割畫面+子母簡報畫面



V2019.0.2

目 錄

4	•	設備說明		2
5	•	遙控器操作	作	3
6	•	按鍵操作		6
7	`	軟體操作		7
8	•	中控代碼		11

第一章 設備說明

一、輸入部分:

輸入部分在機箱後面板 INPUT 框內,由 A0:VGA、D0:DP、D1:HDMI、D2:MHL、 D3:MHL、D4:MHL、D5:DP、RS232/IR、Audio 九個輸入埠組成,下為每個端口 功能:

A0:VGA:VGA 訊號輸入;

D0:DP: DP 訊號輸入,最高輸入解析度 3840x2160 @60HZ,向下相容;

D1:HDMI:HDMI 訊號輸入,最高輸入解析度 3840x2160 @30HZ,向下相容;

D2:MHL:HDMI 訊號輸入 · 最高輸入解析度 3840x2160 @30HZ · 向下相容;相容手 機 MHL 訊號透過 Micro USB 轉 HDMI 輸入;

D3:MHL:HDMI 訊號輸入,最高輸入解析度 3840x2160 @30HZ,向下相容;相容手

機 MHL 訊號透過 Micro USB 轉 HDMI 輸入;

D4:MHL:HDMI 信號輸入[,]最高輸入解析度 3840x2160@30HZ[,]向下相容;相容手 機 MHL 訊號透過 Micro USB 轉 HDMI 輸入;

D5:DP: DP 訊號輸入,最高輸入解析度 3840x2160 @60HZ, 向下相容;

RS232/IR: 使用 RJ45 轉 RS232 線, 使用電腦控制軟體或中控控制;也可用轉接線轉 IR 信號,可延伸遙控接收控制;

Audio<mark>:綁定 VGA 輸入,</mark>可與 VGA 同步切換;

二、輸出部分:

輸入部分在機箱後面板 OUTPUT 框內·HDMI 介面直接與顯示單元相連接;Audio 可 直接接音響。(輸出解析度僅支援 1920 X1080P 60Hz 一種)

第 五 章 遙控器操作

1、四分割畫面位置定義:

如下圖所示:



2、解析度設定

如果設備輸出解析度高於顯示器解析度,可能出現顯示器無法顯示;所以我們必須選擇與顯示器一致的或者相近的解析度輸出。

僅支援 1920 X 1080p @60Hz

3、設置四分割顯示模式:

先按下遙控器或者機箱按鍵 O 鍵使畫面分割器以四分割模式顯示・如果按 O 鍵後並 未出影像・需要再按下面步驟進行操作。

4、進入設置選單:

按下遙控器 MENU · 彈出圖 1 選單 · <mark>信號源</mark>為紅色時按 OK 鍵或者→鍵出現圖 2 輸入選擇 (A0:VGA、D0:DP、D1:HDMI、D2:MHL、D3:MHL、D4:MHL、D5:DP) · 如下圖所示 :

信号源		信号1	
输出分辨率	1080P@60HZ	信 号 2	DO:DP
自动调整	×	信 号 3	D1:HDMI
亮度	50	信 号 4	D3:MHL
对比度	50		
区域	Full		
语言	中文		

信号1	信号3
信号2	信号3

图3、信号通道定义

图1、主菜单

5、顯示訊號設置

信號 1、信號 2、信號 3、信號 4 顯示位置固定,但四個訊號端口可以任意選擇不同 的輸入源,如下所示:

图2、信号菜单

1、 左上角顯示 AO:VGA 訊號,則1 窗口選擇 AO:VGA

2、 左下角顯示 DO:DP 訊號,則 2 窗口選擇 D0:DP

3、 右上角顯示 D1:HDMI 訊號,則 3 窗口選擇 D1:HDMI

4、 右下角顯示 D3:MHL 訊號,則 4 窗口選擇 D3:MHL

6、全螢幕模式切換:

點擊遙控器快捷鍵,可以達到快速切換,以下為各鍵的定義:

1 鍵:第1窗口內訊號全螢幕顯示,影音同步切換;

2 鍵:第2窗口內訊號全螢幕顯示,影音同步切換;

3 鍵:第3窗口內訊號全螢幕顯示,影音同步切換;

4 鍵:第4窗口內訊號全螢幕顯示·影音同步切換;

- 0 鍵:4畫面分割顯示;
- UA1 鍵:聲音切換至1通道;

7、亮度和對比度調節

7.1、同時調節所有窗口:

按 MENU 鍵彈出選單後把裏面 區域 設定為 Full 狀態,再分別對亮度或對比度進行調節,所有窗口可同時改變亮度或對比度;

7.2 對單一通道進行調整:

按 MENU 鍵彈出選單後把 區域 設定成為 1·再調整亮度或對比度·即可對第 1 窗 口進行調整;其他窗口單獨調整方式類似。

8、其他按鍵功能

SOURCE 鍵:4 畫面分割、2 畫面分割、子母畫面 和大小分割畫面各種模式輪流切換;



╉:音量-→按下聲音減少;

▲ 鍵:音量+,按下聲音加大;

SWITCH::不同解析度切换,每按一次請隔2至3秒再按下次;

●:返回鍵;

■ · VGA 訊號矯正,對於 VGA 輸入訊號偏移或者不滿屏進行一鍵校正;

第 六 章 按鍵操作

機箱的按鍵可以方便的進行快捷模式的調用,調用方式與遙控器相對應,下面介紹每 個按鍵的用途:







第七章 軟體操作

1、連接 RS-232 線

首先將 RS-232 線與產品配套 RS-232 轉 RJ45 轉網口連接線相連,把 RS-232 線 另一端與設備相連。

2、檢查電腦設置

查看電腦設備 COM 口是否正常,查看步驟: 滑鼠右鍵點擊桌面"我的電腦"—"屬 性"—"設備管理器",如下圖顯示 COM 口端口號:

3、執行軟體

打開隨機配送光碟控制軟體檔 VideoConverter 檔,如現如下介面:

串口列表 — 串口打开 串口关闭	分辨率 3840*2160@60HZ 🗸 🗸
1	3
2	4
 音频 开关 音里- 音里+ 静音 USB/音频1 USB/音频2 USB/音频3 USB/音频4 	显示模式 1 2 3 4
菜申 ★ 菜単 → ↓ AUTO 退出	

4、通訊設置

點擊串口列表右端下拉選單→選擇串口號→點擊串口打開,即可對設備進行控制。

		串口打开	串口关闭
串口列表	× I	HH117T	田口之间

5、解析度設置

點擊解析度右側的解析度下拉選單,根據顯示器的物理解析度選擇相應解析度。如 顯示單元物理解析度是1920*1080,則應該在此項選擇1920*1080@60HZ。 點擊顯示模式下的圖示進行模式快捷控制,如下圖所示分別為:1、2、3、4 窗口 全螢幕顯示、四分割模式、左右二分割模式、上下二分割模式、子母畫面顯示模式。



7、聲音部分

如下圖所示,聲頻部分定義:







8、選單設置

選單設置可以切換每窗口訊號,對亮度進行調整、解析度調整、語言設置,設置選 單(下圖)各鍵定義:

	†			
+	菜单	-		
	•			
AUTO		j	良出	



第七章 中控代碼

串列傳輸速率:9600 數據位:8 停止位:1 校驗碼:無

#define _RS232_MENU_MSG(選單)	0x22	0x10	0x10	0x20	0x33
#define _RS232_LEFT_MSG(左導航鍵)	0x22	0x10	0x11	0x21	0x33
#define _RS232_RIGHT_MSG(右導航鍵)	0x22	0x10	0x12	0x22	0x33
#define _RS232_EXIT_MSG(返回/退出	0x22	0x10	0x13	0x23	0x33
#define _RS232_POWER_MSG(開/關)	0x22	0x10	0x14	0x24	0x33
#define _RS232_UP_MSG(上導航鍵)	0x22	0x10	0x15	0x25	0x33
#define _RS232_DOWN_MSG(下導航鍵)	0x22	0x10	0x16	0x26	0x33

#define _RS232_4P(四分割模式)	0x22	0x10	0x30	0x40	0x33
#define _RS232_1P_FULL(1 窗口全螢幕)	0x22	0x10	0x31	0x41	0x33
#define _RS232_2P_FULL(2 窗口全螢幕)	0x22	0x10	0x32	0x42	0x33
#define _RS232_3P_FULL(3 窗口全螢幕)	0x22	0x10	0x33	0x43	0x33
#define _RS232_4P_FULL(4 窗口全螢幕)	0x22	0x10	0x34	0x44	0x33
#define _RS232_POP_LR(左右)	0x22	0x10	0x35	0x45	0x33
#define _RS232_POP_TB(上下)	0x22	0x10	0x36	0x46	0x33
#define _RS232_PIP_LT(左上)	0x22	0x10	0x37	0x47	0x33
#define _RS232_PIP_LB(左下)	0x22	0x10	0x38	0x48	0x33
#define _RS232_PIP_RT(右上)	0x22	0x10	0x39	0X49	0x33
#define _RS232_PIP_RB(右下)	0x22	0x10	0x3A	0x4A	0x33

11

#define _RS232_PIP_MID(居中)	0x22	0x10	0x3B	0x4B	0x33
#define _RS232_L_MODE(UA1)	0x22	0x10	0x30	C 0x40	C 0x33
#define _RS232_N_MODE (UA2)	0x22	0x10	0x3D	0x4E	D 0x33
#define _RS232_M_MODE (UA3)	0x22	0x10	0x3E	0x4e	0x33
#define _RS232_K_MODE (UA4)	0x22	0x10	0x3F	0x4F	0x33
#define _RS232_OUTPUT_1280*720@60H2	Ζ	0x22	0x10	0x40	0x50
0x33					
#define _RS232_OUTPUT_1920*1080@60F	ΗZ	0x22	0x10	0x41	0x51
0x33					
#define _RS232_OUTPUT_2560x1440@60H	ΗZ	0x22	0x10	0x42	0x52
0x33					
#define _RS232_OUTPUT_3840*2160@30H	ΗZ	0x22	0x10	0x43	0x53
0x33					
#define _RS232_OUTPUT_3840*2160@60H	ΗZ	0x22	0x10	0x44	0x54
0x33					
#define _RS232_MUTE(靜音開/關)	0x2	2 0x1	0 0x4	5 0x5	5 0x33
#define _RS232_VOL_DEC(音量-)	0x2	2 0x1	0 0X4	16 Ox5	56 0x33
#define _RS232_VOL_INC (音量+)	0x22	2 0x10	0x4	7 0x5	7 0x33
#define _RS232_Auto_MESSAGE (VGA 校ī	E)	0x2	22 Ox2	10 Ox!	56 0x66
0x33					