

面板控制說明:

1. 按下數字按鍵 PC1 - PC2 , 即可切換 1-2 埠電腦訊號.
2. 按下 Audio ON/OFF 按鍵即可開啟 / 關閉 聲音功能.

熱鍵切換說明:

1. 依序按下 Caps Lock + Caps Lock + 數字(1 -2)鍵 , 即可控制該數字電腦.
2. 依序按下 Caps Lock + Caps Lock + S 鍵 , 可開啟 / 關閉 自動跳台掃描功能 , 間隔 10 秒 .