

型號 : CQ4170K

產品概觀

實際尺寸(LXWXH) 223 x 105 x 35mm

CQ4170K(正面)



- ① 電源顯示燈號
- ② USB鍵盤/滑鼠輸出埠
- ③ PC1-4 USB輸入埠
- ④ 模式切換按鍵
- ⑤ 解析度切換按鍵
- ⑥ AUDIO切換按鍵
- ⑦ 3.5mm 音源埠

CQ4170K(背面)



- ① HDMI 輸出埠
- ② HDMI 輸入1-4埠
- ③ 電源埠

簡易操作說明:

- 螢幕 鍵盤 滑鼠切換至 PC1: 依序按下小鍵盤 * 和 1, 再依序放開 1 和 *.
- 螢幕 鍵盤 滑鼠切換至 PC2: 依序按下小鍵盤 * 和 2, 再依序放開 2 和 *.
- 螢幕 鍵盤 滑鼠切換至 PC3: 依序按下小鍵盤 * 和 3, 再依序放開 3 和 *.
- 螢幕 鍵盤 滑鼠切換至 PC4: 依序按下小鍵盤 * 和 4, 再依序放開 4 和 *.
- 4 分割畫面下 USB 同步控制功能: 按下小鍵盤 * 和 0, 可開啟鍵盤滑鼠同步控制功能.
- 4 分割畫面下 滑鼠跨屏切換: 依序按下鍵盤 * 和 5, 再依序放開 5 和 *, 移動滑鼠至畫面最左邊界或最右邊界, 即可輕鬆穿越 4 台電腦.
- 4 分割畫面下 USB 切換至 PC1: 按下鍵盤 * 和 F1.
- 4 分割畫面下 USB 切換至 PC2: 按下鍵盤 * 和 F2.
- 4 分割畫面下 USB 切換至 PC3: 按下鍵盤 * 和 F3.
- 4 分割畫面下 USB 切換至 PC4: 按下鍵盤 * 和 F4.
- 4 分割畫面下 音訊切換: 按下鍵盤 * 和 PgUp. 如遇到有影像沒有聲音問題, 可查看下此按鍵是否是在關閉狀態.
- USB 重置: * 和 F11. 當發生滑鼠鍵盤無法動作時, 可重置 USB 設備.

注意事項:

1. 先接上變壓器再接上 HDMI 線材, 等有畫面後再接 USB 線材及鍵盤滑鼠.
2. 4 條 USB 線材與 HDMI 線材需對應好順序, 接錯號碼造成 USB 對不到同 PC 螢幕, 致使鍵鼠無法動作.
3. 不支援工業電腦 USB 系統.
4. 網頁顏色僅供參考, 以現有庫存顏色出貨, 恕無法挑選顏色.
5. 為保證畫面穩定性, 請勿使用轉換器, 以免造成畫面被干擾.
6. 前面板 5 可調整 3 種解析度: 4K 30hz, 2560x1600 60Hz(部分螢幕無法顯示), 1920x1080 60Hz.