

型號:HK404

熱鍵切換:

- 在 2 秒內連續按 **兩次 * 鍵 + 控制命令**, 併發出嗶一聲, 表示熱鍵切換操作成功.
- 在 3 秒內輸入熱鍵命令即可完成相關的操作.



切換至上一埠



切換至下一埠



切換至數字埠



關閉蜂鳴器

兩次 * 鍵 + 空白鍵 : 開啟 / 關閉 自動掃描功能

兩次 * 鍵 + S + 時間 (3-250) : 設定自動掃描跳台時間 (3-250 秒)

兩次 * 鍵 + Scroll lock : 热鍵改為 Scroll lock

兩次 Scroll lock + * : 热鍵改為 * 鍵

兩次 * 鍵 + ESC : 恢復熱鍵為 * 鍵